

Banc d'entretien hydraulique

398038000

Banc d'entretien hydraulique complet



Banc d'entretien hydraulique

ÉQUIPEMENT

398014000

Série de chasse-goupilles



397003000	Ø6
397004000	Ø8
397005000	Ø10

398015000

Pince à circlips



397001000	Pince J21
397002000	Pince J31

397074000

Série complète de presseur et douilles d'extraction pour presse de montage et démontage des joints



Presseurs	Ø roulement
397062000	22.0
397063000	23.8
397064000	27.0
397065000	30.2
397066000	34.9
397067000	41.0-42.0

Douilles	Ø roulement
397068000	22.0
397069000	23.8
397070000	27.0
397071000	30.2
397072000	34.9
397073000	41.0-42.0

398018001

Série complète de calibres fixes de contrôle de coaxialité des logements des roulements sur les mâchoires



Calibres	Ø roulement
397084000	22.0
397085000	23.8
397086000	27.0
397087000	30.2
397088000	34.9
397089000	41.0
397096000	42.0

397083000	Manche
-----------	--------

Banc d'entretien hydraulique

ÉQUIPEMENT

398012000

Gabarit de montage
limiteurs à cames



398017000

Extracteur pour limiteurs
à cames

Sur demande:

397007002 *Optionnel*

Vis et goupille pour profil
1 3/8" z21



397006001 Gabarit

397007001 Extracteur avec
goupille 1 3/8" z6

397017001 Axe

398024000

Outil complet de montage
verrou



398034000

Extracteur hydraulique



Banc d'entretien hydraulique

ÉQUIPEMENT

398049000

Etau



398054000

Presse hydraulique
pour montage et démontage joints



398075000

Extracteur de roulements

Ø 20.0

Ø 22.8

398076000

Extracteur de roulements

Ø 23.8

Ø 27.0



398072000

Extracteur de roulements

Ø 30.2

Ø 34.9

398073000

Extracteur de roulements

Ø 41.0

Ø 42.0